

Checklista 10

Färgborttagning av äldre kärnfuru och färgblåsor

enligt ISO 9001

1.1 Färgborttagning till trärens yta på äldre virke av kärnfuru

Vid färgborttagning med värmepistol/infravärme/slipverktyg till trärens yta på äldre tätvuxen hård kärnfuru, så kan dessa ytor vara mättade av kåda och hartser från tidigare behandlingar. På dessa ytor kan det förekomma att gammal linolja ibland kokas upp/förångas på ytan eller kan det även uppkomma blyvittförgasning på ytan. Ang. arbetsmiljö, se Miljöchecklista F – Fönsterblyfärg (Pb)

1.2 Arbetsbeskrivning för ytor av äldre kärnfuru;

1. Ytorna tvättas med alifatnafta.
2. Slipa ytorna noggrant.
3. Tvätta en 2:a gång med alifatnafta.
4. Grunda med fönstergrundfärg. (använd ingen grundolja på dessa ytor)
5. Måla med fönsterfärg, rätt antal föreskrivna strykningar.

2.1 Orsaker till uppkomna färgblåsor

- A. Om behandling enligt punkt 1.2, 1-5 inte utförts vid fönsterrenovering av gamla fönster av kärnfuru, kan färgblåsor uppkomma.
- B. Vid färgborttagning med värmepistol/infravärme/slipverktyg till trärens yta och som behandlats med grundolja, grundfärg och färdigfärg samt torkat en tid, kan färgblåsor uppkomma.
- C. Vid ändring till mörkare kulör ökar risken för färgblåsor p.g.a. förhöjd trätemperatur.

Om det uppkommer färgblåsor i färgfilmen, så kan dessa blåsor fyllas med kondensvatten beroende på ångtryck, värme och kyla.

2.2 Arbetsbeskrivning för att åtgärda uppkomna färgblåsor på ett färdigställt objekt;

1. Skrapa bort färgblåsan och färgfilmen runt blåsan.
1. Tvätta ytan med alifatnafta.
2. Slipa ner ytan till ren träyta så att inga färgkanter kvarstår efter borttagna färgblåsan.
3. Tvätta ytan noggrant med alifatnafta.
4. Grunda ytan med en fönstergrundfärg. (Ingen grundolja på dessa ytor.)
Måla 2-3 gånger med samma fönsterfärg.

Auktorisationsnämnd-Fönster 9 dec 2014