

Checklista 11

Rostgenomslag/rostfläckar på vattenburen fönsterfärg enligt ISO 9001

Arbetsbeskrivning / Rekommendation

Hur förebygga och åtgärda rostgenomslag/rostfläckar på vattenburen fönsterfärg ?

Åtgärd / behandling: Beslag, gångjärn, stormhaspar m.m.

1. Borttagning av alla färgskikt och avslipning.
2. Besiktiga alla metallytor visuellt. Om det är gravrost eller djupa frätskador (rostgrad D), bör man byta till nya beslag.
3. Skrapa / renslipa /stålborsta alla rostskador till lägst rengöringsgrad St 2 (St = stålborstning), dvs. järnbeslagen skall rengöras helt från rost. Demontera alltid utanpåliggande hörnbeslag oavsett behandlingsgrad, rengör och rostskyddsmåla dessa före återmontering. När beslagen torkat efter rostskyddsbehandlingen, monteras dessa på oljad och grundmålad träyta.
4. Beslagen rostskyddsgrundas enligt följande rekommendationer:

Alcro	2 ggr strykning till minst 40 mym	Alcro Metallprimer
Beckers	2 ggr strykning till minst 40 mym	Beckers Metallprimer V
Caparol	2 ggr strykning till minst 40 mym	Caparol Industriprimer
Flügger	2 ggr strykning till minst 40 mym	Flügger Metal Pro Multiprimer
Jotun	2 ggr strykning till minst 40 mym	Bengalack Rostskyddsfärg Arcanol
Nordsjö	2 ggr strykning till minst 40 mym	Pansarol V Primer

Obs ! Respektive färgleverantörs anvisningar skall följas beträffande torktid, övermålningsbarhet osv. Ev. nya metallbeslag av förzinkat stål förbehandlas enligt färgleverantörens anvisningar.

[Färgskicket mäts i tusendels millimeter = mymillimeter = mym.]

5. Färdigstryk 2 – 3 ggr med samma fönsterfärg.

Auktorisationsnämnd-Fönster, dec.2014